



Saída do Receptor

Botão Grava/Desgrava

Para se gravar novo(s) controle(s) remoto no DeFan VMC1000:

- Pressione a única tecla no receptor;
- Em seguida pressione qualquer tecla no controle remoto a ser gravado no receptor, 1 bipe sinaliza que foi gravado com sucesso. Podem ser gravados até 20 controles.

Para desgravar o(s) controle(s) remoto no DeFan VMC1000:

- Pressione a única tecla no receptor até escutar 1 bipe contínuo longo indicando que todos os controles foram apagados da memória do receptor com sucesso.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO – IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS

O controle remoto do DeFan VMC1000 utiliza 1 pilha "A23 12V" (inclusa) para seu funcionamento. Não precisa ser direcionado para seu receptor e tem aproximadamente uma distância de 10 metros sem barreiras físicas.

Distância que pode ser afetada em função da carga das pilhas.

Identificação das teclas do controle remoto:



Tecla 1: Aumenta a velocidade do ventilador através de 4 passos a partir da mínima até a máxima velocidade;

Obs.: Em alguns modelos de ventiladores, a velocidade pode ficar instável quando na posição de velocidade máxima (quarta posição). Neste caso, o ideal é que o mesmo seja utilizado até a terceira velocidade.



Tecla 2: Diminui a velocidade do ventilador através de 4 passos de velocidade até desligar;



Tecla 3: Timer (É necessário o ventilador estar ligado):

- 1º Toque Timer: Um bipe 30 minutos (1/2 hora);
- 2º Toque Timer: Dois bipes 60 minutos (1 hora);
- 3º Toque Timer: Três bipes 120 minutos (2 horas);
- 4º Toque Timer: Quatro bipes 240 minutos (4 horas);
- 5º Toque Timer: Bipe contínuo longo – Desliga timer.

Obs.: Se o ventilador for desligado, o timer também é desligado.



Tecla 4: Função Brisa – Permite uma leve brisa para maior conforto e comodidade.



Tecla 5: Liga o ventilador em sua última velocidade (com memória de última velocidade) / Desliga o ventilador.

