

Para se gravar novo(s) controle(s) remoto no DeLight LT2020 e LT2020:

- Pressione a única tecla no receptor;
- Em seguida pressione qualquer tecla no controle remoto a ser gravado no receptor, 1 bipe sinaliza que foi gravado com sucesso. Podem ser gravados até 20 controles.

Para desgravar o(s) controle(s) remoto no DeLight LT2020 e LT2020:

- Pressione a única tecla no receptor, até escutar 1 bipe contínuo longo indicando que todos os controles foram apagados da memória do receptor com sucesso.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO – IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS

O controle remoto do DeLight LT2020 utiliza 1 pilha "A23 12V" (inclusa) para seu funcionamento. Não precisa ser direcionado para seu receptor e tem aproximadamente uma distância de 15 metros sem barreiras físicas.

Distância que pode ser afetada em função da carga das pilhas.

Identificação das teclas do controle remoto:



Tecla 1: Liga a lâmpada no seu máximo brilho ou aumenta o brilho através de 7 passos (Função somente para lâmpadas incandescentes);



Tecla 2: Diminui o brilho da lâmpada através de 7 passos até desligar (Função somente para lâmpadas incandescentes);



Tecla 3: Timer (É necessário a lâmpada estar ligada):

- 1º Toque Timer: Um bipe 30 minutos (1/2 hora);
- 2º Toque Timer: Dois bipes 60 minutos (1 hora);
- 3º Toque Timer: Três bipes 120 minutos (2 horas);
- 4º Toque Timer: Quatro bipes 240 minutos (4 horas);
- 5º Toque Timer: Bipe contínuo longo – Desliga timer.

Obs.: Se a lâmpada for desligada, o timer também é desligado.



Tecla 4: Função Relax – Permite um cenário de meia-luz para maior conforto e comodidade.



Tecla 5: Liga/Desliga – (Função para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes).



